

# RECUBRIMIENTO PASTA MS-BLOCK



La **PASTA MS-BLOCK ADHETEC**, se emplea para colocar acabados finales sobre muros, se puede utilizar tanto en interiores como exteriores.



## DATOS TÉCNICOS

Presentación	25 kg
Color	Blanco
Tiempo abierto	> 30 minutos
Resistencia a la compresión a 28 días	8.0 N/mm²
% de retención de agua	90%
Rendimiento aproximado	5 m² a 6.5 m²
Contracción	- 0.13 mm
Desgaste a 14 días	< 3%
Demanda de agua	Entre 5 y 6.25 litros
Densidad aparente	1536.49 kg/m³
Conductividad térmica	0.2471 W/m·K
Permeabilidad de vapor de agua	0.189 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad	5,103% peso 7,934% volumen
Absorción de agua	17.67 Peso

### DESCRIPCIÓN.

La PASTA MS-BLOCK ADHETEC es un texturizado en polvo, elaborado a base de cemento, fibras, aditivos químicos y agregados minerales con una granulometría muy controlada que al mezclarse con agua, se forma una pasta fácil de aplicar con la cual se puede lograr acabados en interiores y exteriores.

### VENTAJAS.

- Se puede aplicar sobre block, tabicón, ladrillo y repellos comunes.
- Resistente al clima, humedad, temperatura, etc.
- Fácil y rápido de aplicar.
- Mejor control y administración de material en obra.
- Se evitan los agrietamientos.
- Se puede aplicar con llana.
- Excelente tiempo abierto.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme entre lotes diferentes.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

• Es recomendable antes de iniciar la aplicación, acondicionar la superficie, plomeando y checando que la superficie este libre de rebabas de cemento, aceites, pinturas, ceras o cualquier material que pueda servir como desmoldante. Se sugiere humedecer ligeramente la superficie para conseguir un acabado de mejor calidad y para retirar el polvo de la superficie.

### INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE LA PASTA.

1. En un recipiente con 5 a 6.25 litros de agua, adiciona lentamente los 25 kg de PASTA MS-BLOCK ADHETEC.
2. Mezcla hasta conseguir una pasta con la consistencia deseada, homogénea y libre de grumos.
3. Deja reposar por 10 minutos y vuelve a mezclar sin adicionar más agua y posteriormente inicia la aplicación.

### APLICACIÓN.

- Extiende la PASTA MS-BLOCK ADHETEC sobre la superficie a recubrir, con suficiente presión, asegurando su adherencia.
- Coloca una capa aproximada de 3 mm en una sola aplicación asegurándote de que las juntas del block se encuentren perfectamente cubiertas y a la vez que las orillas no se sequen para evitar el cambio de color final.

• Para el acabado final texturizado, aplica una segunda mano de PASTA MS-BLOCK ADHETEC, cuando la base a empezado a fraguar, o bien, ya que se encuentre totalmente seca, volviendo a humedecer el muro y aplicar la textura.

• Para lograr un mejor consistencia en el acabado, cura la PASTA MS-BLOCK ADHETEC humedeciendo ligeramente la superficie a las 3 horas aproximadamente (cuando el material ha empezado a fraguar) y preferentemente dos veces al día durante los 2 días siguientes.


• El tipo de acabado se puede obtener mediante tu imaginación, por ejemplo: esgrafiado, de tirol, abanico, traslapado, etc.

### RECOMENDACIONES.


1. Humedece el muro (en muros de tabique o block). Antes de aplicar la PASTA MS-BLOCK ADHETEC.
2. Para superficies de yeso es necesario que éste, se encuentre totalmente sellado para evitar que el yeso debilite la resistencia del material al absorberle la humedad requerida.
3. Asegúrate de curar la superficie una vez terminada durante las siguientes 48 horas.

## ¿Cómo preparar y aplicar correctamente los RECUBRIMIENTOS?

### 1 LIMPIA TU SUPERFICIE




### 2 AÑADE AGUA




(\*La cantidad de agua dependerá del producto a utilizar)


### 3 MEZCLA EL PRODUCTO



### 4 DEJA REPOSAR



### 5 APLICA EL PRODUCTO



### 6 REALIZA EL ACABADO

